

Abgleich

1. Die Betriebsspannung soll 9 V betragen.
 2. Meßsender und Empfänger erden.
 3. Zeiger mit der Eichmarke in Deckung bringen. (linke Skalenseite).
 4. Outputpumpe ($R_i \geq 100 \Omega$) parallel zum eingebauten Lautsprecher anschließen. $50 \text{ mW} = 0,5 \text{ V}$ am Outputmeter.
 5. Lautstärkeregler voll aufdrehen, Sopranregler auf „hell“, Bafregler auf „dunkel“.
 6. Beim AM-Abgleich künstliche Antenne, Fig. 6 verwenden.
 - Achtung!** Beim Abgleich des MW- und LW-Vorkreises auf dem Wellenschalter muß der Umschalter im Pfeilrichtung geschaltet sein, Fig. 5.
 7. Durch Drücken der AFC-Taste automatische Scharfabstimmung ausschalten.
 8. Bei FM ein hochohmiges Voltmeter, $R_i \geq 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$ parallel zu R 768/769 anschließen, <6> Fig. 9.
 9. Der Sekundärkreis vom Ratiotfilter L 768 wird bei 1/4 Volt Ratiospansnung auf Nulldurchgang abgeglichen. Ein Galvanometer ($R_i > 30 \text{ k}\Omega/\text{V}$, mit mittlerem Nullpunkt) an <8> Fig. 9 anschließen.
 10. Angegebene Reihenfolge der Abgleichelemente einhalten.
 11. Abgleich so lange wiederholen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird.

radiomuseum.org

Abgleichtafel

Bereich Waveband	Meßsender Sign. Gen.	MHz Mc	Skalenzeiger Pointer	Abgleichelemente Trimming Points
	über Spannungsteiler via voltage divider Fig. 7			
M (ZF / IF)	Fußpunkt C 919 between C 919 and ground Fig. 8 (3)	0,46 1) (0,452)	1600	L 775, L 763, L 756, L 755 auf Maximum / to maximum
K	über künstl. Antenne via dummy antenna Fig. 6	6,25	625	Oszillator Oscillator Vorkreis Pre. circ.
M	Antenne/antenna Fig. 4 (4)	0,59	590	L 944 L 948 C 911
L	Antenne/antenna Fig. 4 (4)	0,16	160	— L 939 C 909
M	Ferritantenne Ferrite Antenna 1) Koppelspule coupling coil	0,59 1,5	590 1500	L 830 Versch. auf max./shift to max. C 831
L	Ferritantenne Ferrite Antenna 2) Koppelspule coupling coil	0,16 0,25	160 250	L 832 Versch. auf max./shift to max. C 832
Über Spannungsteiler/via voltage divider Fig. 7				
U (ZF / IF)	über 2,4 pF an (5) via 2,4 pF to (5) Fig. 5	10,7	104	L 766, L 760, L 758, L 752, L 750 auf (1), Max.; L 842 auf (2), Max. Ratio-Spannung/ ratio voltage; L 768 auf Nulldurchg./to zero transit 1) R 766 auf/10 Min. Outputmeter
U	über 60 Ω Kabel via 60 Ω cable			Oszillator Oscillator Zwischenkreis Int. circ.
U	Antenne/antenna Fig. 4 (4)	88	88	L 882 C 854
U (K + U)	Tongenerator AF generator	1000 Hz/cs	Sopraregler = „hell“ Treble control = „treble“ bass control = „bass“	ab TA-Buchse from P1 lock ca./approx. 80 mV ab Basis/from base V 703 ca./approx. 5 mV

- 1) Bei Geräten mit besonderer Kennzeichnung AM ZF 452 kHz = 0,452 MHz.

2) Koppelspule, ca. 20 Windungen, 6 cm Durchmesser, an das Meßsenderkabel anschließen und in die Nähe des Ferritstabes bringen. Abgleich nach Abgleichabelle. **Achtung!** Der Umschalter muß in Ruhestellung bleiben.

3) Ein AM-Signal, 400 Hz, 30 % moduliert, soll eine Ratspansnung von 1,4 V erzeugen. Dann mit R 766, Fig. 5, ein Spannungsminimum am Outputmeter einstellen. Abgleich von L 768 wiederholen und R 766 erneut einstellen.

Alignment

- Operating voltage should be 9 V.
 - Ground signal generator and set.
 - Line up pointer with LH calibration mark of dial.
 - Connect outputmeter ($R_i \geq 100 \Omega$) parallel to built-in speaker. $50 \text{ mW} = 0.5 \text{ V}$ output.
 - Turn volume to "maximum", treble control to "treble", bass control to "bass".
 - For AM alignment use dummy antenna, see fig. 6.
 - Cut out automatic frequency control by pressing AFC button.
 - For FM alignment connect VM ($R_i \geq 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$) parallel to R 768/769, (6) fig. 9.
 - The secondary circuit of ratio filter L 768 is aligned to zero transit at 1.4 volts ratio voltage. Connect a galvanometer ($R_i > 30 \text{ k}\Omega/\text{V}$, with centre zero) to (8), see fig. 9.
 - Follow alignment sequence carefully.
 - Repeat alignment until no further improvement can be obtained.

Alignment Table

		HF-Empfindlichkeit bezogen bei AM auf 50 mW Ausgangssignal; FM/ZF auf 0,1 V Ratiospannung, RF sensitivity on AM for 50 mW output; Sensitivity for 0,1 V ratio voltage; FM/RF for 0,5 V ratio voltage		
Abgleichelemente Trimming Points		ab/from (3) Fig. 8	ab Basis/from base AF 138	ab Basis/from base AF 137
ator ator	Vorkreis Pre. circ. circ.	ca./approx. 50 μV	ca./approx. 0,5 mV	ca./approx. 12 mV
44.	L 931	ca./approx. 10 μV	ca. Antennenanschluß from antenna connection Fig. 4 (4)	
48	L 935	ca./approx. 10 μV		
11	C 900			
	L 939			
09	C 901	ca./approx. 20 μV		
L 830 auf max./shift to max.				
C 831				
L 832 auf max./shift to max.				
C 832				
Über Spannungsteiler/via voltage divider Fig. 7				
760, L 758, L 752, L 750 iffo 1. Max.; L 842 2. Max. Ratiospaltung/ ratio voltage, L 768 auf/through/ to zero transit auf/10 Min. Outputmeter		ab Basis AF 138 from base AF 138	ab Emitter AF 137 from emitter AF 137	ca./approx. 30 mV 0,05 V Ratio-Sp. 0,05 V ratio voltage
lator ator	Zwischenkreis Int. circ.	ab Antennenanschluß from antenna connection Fig. 4 (4)		
82	L 880	ca./approx. 3,5 μV		
54	C 841	ab TA-Buchse from PU lock ca./approx. 80 mV	ab Basis/ from base V 703	ca./approx. 5 mV

1) For sets with special indication IF AM 452 kc = 0.452 mc.

2) Connect coupling coil, approx. 20 wdg., 2.36" ϕ to cable of signal generator and approach the coil to ferrite antenna. Align according to alignment table.

Attention! The selector switch must be in home position.

3) An AM signal, 400 cs, 30 % modulated must produce a ratio voltage of 1.4 V. Adjust a voltage minimum at the outputmeter by means of R 766, see fig. 5. Repeat alignment of L 768 and readjust R 766.