



- (注) 1. b<sub>1</sub>—S<sub>1</sub>… 自動でパッド切換スイッチ。現在位置は「MW」。
2. S<sub>2</sub>: 電源スイッチ兼音量調整ボリューム。現在位置は「OFF」にて。
3. 記入電圧値はシャーシアースと各極間を内部抵抗10KΩの電圧計を介してによる電圧値です。(無信号及び音量調整ボリューム最小時)
4. コンデンサ… 抵抗の許容偏差は J—±5% K—±10% M—±20% P—±7%、C—±0.25 PFC 時。



パッド切換スイッチ